

Gefeliciteerd met de aankoop van een kwaliteitsapparaat van ontworpen voor vele jaren trouwe dienst.

## **Veiligheid voor alles!**

Alle verpakkingen en vervoerbeveiligingen verwijderen voordat u het apparaat aansluit op de stroomtoevoer.

- Wanneer het apparaat horizontaal is vervoerd, moet u het minstens vier uur laten staan voordat u het inschakelt, zodat de compressorolie terug kan vloeien.
  - Als u een oud apparaat met een slot of vergrendeling laat ophalen of wegdoet, let er dan op of u het in veilige toestand achterlaat om te voorkomen dat spelende kinderen zich erin kunnen opsluiten.
  - Dit apparaat mag alleen worden gebruikt voor het doel waarvoor het bestemd is.
  - Een versleten of kapot apparaat niet verbranden. De isolatie van het apparaat bevat brandbare CFK-vrije stoffen. Wij raden u aan bij uw gemeente te informeren naar de wijze van verwijdering en de beschikbare voorzieningen.
  - Wij raden u aan dit apparaat niet te gebruiken in een onverwarmde, koude ruimte (bijvoorbeeld garage, serre, bijgebouw, schuur, aanbouw, enzovoort).
- Voor de beste prestaties en een probleemloze werking van het apparaat is het belangrijk dat u deze gebruiksaanwijzing zorgvuldig doorleest. Als u zich niet houdt aan deze gebruiksaanwijzing kan uw recht op gratis service tijdens de garantieperiode ongeldig worden verklaard.
- Bewaar deze gebruiksaanwijzing binnen handbereik zodat u deze later nog eens kunt nalezen.

## Elektrische vereisten

Voordat u de stekker in de wandcontactdoos doet, controleert u of het voltage en de frequentie op het typeplaatje van het apparaat overeenkomen met de elektriciteitsvoorziening in uw woning.

Wij raden u aan dit apparaat aan te sluiten op de netvoeding via een op de juiste wijze geschakeld en beveiligd stopcontact dat zich op een gemakkelijk bereikbare plaats bevindt.

**Pas op! Dit apparaat moet worden geaard.** Reparaties aan elektrische apparatuur mogen alleen worden uitgevoerd door een bevoegde installateur. Onjuiste reparaties die zijn uitgevoerd door een onbevoegd persoon leiden tot risico's die ernstige gevolgen kunnen hebben voor de gebruiker van het apparaat.

- Een versleten of kapot apparaat niet verbranden. streeft voortdurend de zorg en bescherming van het milieu na. Dit apparaat maakt deel uit van de nieuwste serie die op de markt is gebracht en is bijzonder milieuvriendelijk. Het apparaat bevat natuurlijke CFK-/HFK-vrije stoffen in het koelsysteem (R600a genaamd) en in de isolatie (cyclopentaan genaamd) die brandbaar kunnen zijn wanneer ze worden blootgesteld aan vuur. Zorg er daarom voor dat het koelcircuit/de koelleidingen van het apparaat niet worden beschadigd tijdens het vervoer en het gebruik. Bij beschadiging mag u het apparaat niet blootstellen aan vuur en potentiële ontstekingsbronnen en moet u de ruimte waarin het apparaat zich bevindt onmiddellijk ventileren.

- Wij raden u aan bij uw gemeente te informeren naar de manier van verwijdering en de beschikbare voorzieningen.

**WAARSCHUWING-** Ventilatieopeningen in de behuizing van het apparaat of in de ingebouwde structuur niet afdekken.

**WAARSCHUWING-** Gebruik geen mechanische apparatuur of andere middelen om het ontdooiingsproces te versnellen, anders dan de middelen die worden aanbevolen door de fabrikant.

**WAARSCHUWING-** Het koelcircuit niet beschadigen.

**WAARSCHUWING-** Gebruik geen elektrische apparatuur in de gedeelten van het apparaat die zijn bestemd voor het bewaren van levensmiddelen, tenzij deze van het type zijn dat de fabrikant aanbeveelt.

## Vervoerinstructies

**1.** Het apparaat mag alleen rechtop worden vervoerd. De verpakking van het apparaat moet tijdens het vervoer intact zijn.

**2.** Als het apparaat tijdens het vervoer horizontaal is gehouden, mag het minstens vier uur niet worden gebruikt, zodat het systeem zich kan herstellen.

**3.** Niet-naleving van de vorige instructies kan schade aan het apparaat tot gevolg hebben, waarvoor de fabrikant niet aansprakelijk is.

**4.** Het apparaat moet worden beschermd tegen regen, vocht en andere weersinvloeden.

### Belangrijk!

- Bij het schoonmaken/dragen van het apparaat de onderste metalen draden van de condensor aan de achterzijde van het apparaat niet aanraken, omdat dit verwondingen aan de vingers en handen kan veroorzaken.

- Ga niet zitten of staan op het apparaat omdat het hiervoor niet bedoeld is; u kunt uzelf verwonden of het apparaat beschadigen.

- Controleer of de stroomkabel niet onder het apparaat vast komt te zitten tijdens en na het verplaatsen omdat de kabel hierdoor kan beschadigen.

- Laat kinderen niet spelen met het apparaat of de bedieningsknoppen.

## Instructies voor de installatie

**1.** Het apparaat niet in een ruimte zetten waarin de temperatuur 's nacht, en met name in de winter, kan dalen tot beneden 10 graden Celsius (50 graden Fahrenheit). Dit apparaat is namelijk ontworpen om te werken in omgevingstemperaturen die liggen tussen +10 en +32 graden Celsius (50 en 90 graden Fahrenheit). Bij lagere temperaturen werkt het apparaat mogelijk niet waardoor de bewaartijd van de levensmiddelen korter wordt.

**2.** Plaats het apparaat niet naast een fornuis, een radiator, of in direct zonlicht, omdat de werking van het apparaat hierdoor zwaarder wordt belast. Als het apparaat wordt geïnstalleerd vlak naast een warmtebron of diepvriezer, moet u de volgende minimale vrije ruimte aan de zijkant behouden:

- 30 millimeter vanaf een fornuis
- 300 millimeter vanaf een radiator
- 25 millimeter vanaf een diepvriezer

**3.** Controleer of er voldoende ruimte is rond het apparaat zodat een vrije luchtcirculatie mogelijk is.

- Aan de hand van de afdekplaat van het ventilatierooster aan de achterkant van de koelkast kunt u de afstand tussen de koelkast en de muur bepalen.

**4.** Het apparaat moet op een glad oppervlak worden geplaatst. De twee voetjes aan de voorkant kunnen worden afgesteld. Om er zeker van te zijn dat het apparaat recht staat, draait u de twee voetjes aan de voorkant rechtsom of linksom totdat u een goed contact met de vloer hebt. Een juiste afstelling van de voetjes voorkomt overmatige trilling en geluid.

**5.** Raadpleeg de paragraaf "Schoonmaken en onderhoud" om het apparaat voor te bereiden op het gebruik.

## Het apparaat leren kennen

(Afbeelding . 1)

1. Frontpaneel
2. Binnenverlichting
3. Thermostaatknop
4. Verplaatsbare roosters
5. Afvoer kanaal voor de opvang van dooiwater – Uitloop
6. Afdekplaat groentela
7. Groentela
8. Ijsbank
9. Vriesgedeelte
10. Ventilatioerooster
11. Stelvoetjes aan de voorkant
12. Verstelbare deurvakken
13. Eierrek
14. Flessenrek

## Aanbevolen rangschikking van levensmiddelen in het apparaat

Richtlijnen voor optimale opslag en hygiëne:

**1.** Het koelgedeelte dient voor het kort bewaren van verse eet- en drinkwaren.

**2.** De kwaliteitsklasse van het vriesgedeelte is **\* \*\* \***. Het vriesgedeelte is geschikt voor het invriezen en bewaren van diepvriesproducten. De bewaaradviezen voor **\* \*\* \*** die staan vermeld op de verpakking van de levensmiddelen moeten altijd worden opgevolgd.

**3.** Zuivelproducten bewaren in het speciale gedeelte aan de binnenkant van de deur.

**4.** Gekookte gerechten bewaren in luchtdichte dozen.

**5.** Verse, verpakte producten kunnen op de roosters worden bewaard. Vers(e) groente en fruit schoonmaken en in de groentela bewaren.

**6.** Flessen kunnen in het deurgedeelte worden gezet.

**7.** Rauw vlees moet worden verpakt in plastic zakjes en onderin (op de afdekplaat van de groentela) worden bewaard. Rauw vlees mag niet in contact komen met gekookte levensmiddelen om besmetting te voorkomen. Uit veiligheidsoverwegingen mag rauw vlees slechts twee tot drie dagen worden bewaard.

**8.** Geen plantaardige olie in de deurvakken bewaren. Levensmiddelen verpakt, omwikkeld of bedekt bewaren. Warme eet- en drinkwaren laten afkoelen voordat u ze in de koelkast zet. Overgebleven ingeblikt voedsel niet in het blik bewaren.

**9.** Mousserende drinkwaren mogen niet worden ingevroren en producten zoals waterijs met smaakstoffen mogen niet te koud worden geconsumeerd.

**10.** Sommige fruit- en groentesoorten bederven als ze bij temperaturen rond de 0°C worden bewaard. Daarom moet u ananassen, meloenen, komkommers, tomaten en vergelijkbare producten in plastic zakken verpakken.

**11.** Sterk alcoholische dranken moeten rechttop worden bewaard in een goed afgesloten verpakking. Nooit producten bewaren die een brandbaar drijfgas (bijvoorbeeld slagroombussen, spuitbussen, enzovoort) of een ontplofbare stof bevatten. Deze producten kunnen een explosie veroorzaken.

## Temperatuur regelen en instellen

De werktemperatuur wordt geregeld door de thermostaatknop (**afbeelding 2**) en kan in elke stand tussen 1 en 5 (de koudste stand) worden gezet.

De gemiddelde temperatuur in de koelkast moet ongeveer +5° Celsius (+41° Fahrenheit) zijn. Om de gewenste temperatuur te verkrijgen, moet u de thermostaat afstellen. Sommige gedeelten van de koelkast kunnen koeler of warmer zijn (bijvoorbeeld groentela en bovenste gedeelte van de kast). Dit is normaal. Wij raden u aan de temperatuur regelmatig te controleren met een thermometer om er zeker van te zijn dat de koelkast op deze temperatuur blijft. Door het veelvuldig openen van de deur stijgt de temperatuur in de koelkast. Daarom moet u de deur na gebruik zo snel mogelijk weer sluiten.

## Voordat u het apparaat in gebruik neemt

Laatste controle

Voordat u het apparaat gaat gebruiken, controleert u dat:

1. De voetjes volkomen waterpas zijn afgesteld.
2. De binnenkant droog is en de lucht aan de achterzijde vrij kan circuleren.
3. De binnenkant schoon is volgens de adviezen onder "Schoonmaken en onderhoud".
4. De stekker in de wandcontactdoos zit en de stroom is ingeschakeld. Als de deur wordt geopend, moet de binnenverlichting gaan branden.

### Let ook op het volgende:

5. U hoort een geluid wanneer de compressor start. De vloeistof en gassen die zich in het koelsysteem bevinden, kunnen ook (enig) geluid maken, waarbij het niet uitmaakt of de compressor werkt of niet. Dit is normaal.
6. Een lichte trilling aan de bovenkant van de kast is normaal en wordt veroorzaakt door het toegepaste fabricageproces; het is geen defect.
7. Wij raden u aan de thermostaatknop in het midden te zetten en de temperatuur te controleren zodat u zeker weet dat het apparaat de gewenste bewaartemperatuur behoudt. (Zie paragraaf Temperatuur regelen en instellen).
8. Het apparaat niet onmiddellijk na het inschakelen met levensmiddelen vullen. Wacht totdat de correcte bewaartemperatuur is bereikt. Wij raden u aan de temperatuur te controleren met een goede thermometer (zie Temperatuur regelen en instellen).

## Bewaren van bevroren levensmiddelen

De vriezer is geschikt voor het langdurig bewaren van diepvriesproducten uit de winkel en kan ook worden gebruikt voor het invriezen en opslaan van verse levensmiddelen.

Als de stroom uitvalt, mag u de deur niet openen. Bevroren levensmiddelen worden niet aangetast als de stroomuitval korter dan 21 uur duurt. Als de stroomuitval langer duurt, moeten de levensmiddelen worden gecontroleerd en onmiddellijk worden opgegeten of worden gekookt en opnieuw ingevroren.

## Invriezen van verse levensmiddelen

Voer de volgende instructies uit om de beste resultaten te verkrijgen.

Niet in één keer een te grote hoeveelheid invriezen. De kwaliteit van de levensmiddelen wordt het beste bewaard wanneer het voedsel zo snel mogelijk tot in de kern wordt bevroren.

De vriescapaciteit van het apparaat per 24 uur niet overschrijden.

Het plaatsen van warme levensmiddelen in het vriesgedeelte laat het koelapparaat continu werken totdat de levensmiddelen volledig bevroren zijn. Dit kan tijdelijk leiden tot overmatige koeling in het koelgedeelte.

Bij het invriezen van verse levensmiddelen moet de thermostaatknop op de middelste stand staan. Kleine hoeveelheden levensmiddelen tot 1/2 kilo (1 lb) kunnen worden ingevroren zonder de thermostaatknop opnieuw in te stellen.

**Let er goed op dat de reeds bevroren levensmiddelen en de verse levensmiddelen gescheiden blijven.**

## Ijsblokjes maken

Vul het bakje voor de ijsblokjes voor 3/4 met water en plaats het in de vriezer. Maak de ijsblokjes los met het handvat van een lepel of een vergelijkbaar hulpmiddel; gebruik nooit scherpe voorwerpen zoals messen of vorken.

## Ontdooien

### A) Koelgedeelte

Het dooiwater loopt via de uitloop naar een opvangbakje aan de achterkant van het apparaat (**afbeelding 4**).

Tijdens het ontdooien, kunnen er zich waterdruppels vormen aan de achterkant van het koelgedeelte waar zich een verborgen verdamper bevindt. Sommige druppels kunnen op de binnenkant blijven zitten en opnieuw bevriezen wanneer het ontdooien is voltooid. Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals messen of vorken om de opnieuw bevroren druppels te verwijderen.

Wanneer het dooiwater op een gegeven moment niet uit het opvangbakje wordt afgevoerd, controleert u of voedseldeeltjes de uitloop hebben verstopt. De uitloop kan worden schoongemaakt met een pijpenrager of een vergelijkbaar hulpmiddel.

### B) Vriesgedeelte

Het ontdooien is erg eenvoudig en kan zonder knoeien worden uitgevoerd, dankzij een speciaal verzamelreservoir voor het dooiwater. U moet het vriesgedeelte twee keer per jaar ontdooien of wanneer er zich een rijplaag van ongeveer 7 millimeter (1/4") heeft gevormd. Voor het ontdooien, schakelt u de spanning op de wandcontactdoos uit en haalt u de stekker uit het stopcontact.

Alle levensmiddelen moeten worden verpakt in verschillende lagen kranten en worden bewaard op een koude plaats (bijvoorbeeld koelkast of provisiekast).

Bakken met warm water kunnen voorzichtig in de vriezer worden geplaatst om het ontdooien te bespoedigen.

**Gebruik geen puntige of scherpe voorwerpen zoals messen of vorken om de rijplaag te verwijderen.**

**Gebruik voor het ontdooien nooit föhns, elektrische verwarmingstoestellen of andere vergelijkbare elektrische apparaten.**

Verwijder met een spons het verzamelde dooiwater op de bodem van het vriesgedeelte. Na het ontdooien de binnenkant goed afdrogen.

**(Afbeelding 5-6)**

Steek de stekker in de wandcontactdoos en schakel de stroomtoevoer in.

## Het lampje van de binnenverlichting vervangen

Wanneer de binnenverlichting niet werkt, schakelt u de spanning op de wandcontactdoos uit en trekt u de stekker eruit.

Controleer eerst of het lampje misschien los in de fitting zit. Doe de stekker weer in het stopcontact en schakel de stroomtoevoer in.

Als het lichtje het nog steeds niet doet, koopt u bij een plaatselijke elektrawinkel een nieuw lampje van (maximaal) 15 Watt voor een fitting van het type E14. Draai dit lampje in de fitting.

**(Afbeelding 3)**. Het kapotte gloeilampje onmiddellijk en voorzichtig weggooien.

## Schoonmaken en onderhoud

**1.** Wij raden u aan de spanning op de wandcontactdoos uit te schakelen en de stekker eruit te halen voordat u begint met schoonmaken.

**2.** Gebruik nooit scherpe voorwerpen of schuurmiddelen, zeep, huishoudelijke schoonmaakmiddelen, reinigingsmiddelen of poetsmiddelen voor het schoonmaken.

**3.** Gebruik lauwwarm water voor het schoonmaken van de kast en wrijf de kast vervolgens weer droog.

**4.** Gebruik voor het schoonmaken van de binnenkant een vochtige doek die is uitgewrongen in een oplossing van een theelepelsoda op een halve liter water en wrijf de binnenkant vervolgens weer droog.

**5.** Let erop dat er geen water in de temperatuurregelaar komt.

**6.** Wanneer het apparaat gedurende een lange periode niet wordt gebruikt, schakelt u het uit, verwijdert u alle levensmiddelen, maakt u het apparaat schoon en laat u de deur een stukje open.

**7.** Wij raden u aan de metalen delen van het product te poetsen (dat wil zeggen de buitenkant van de deur, zijkanten van de kast) met een siliconenwas (autowas) ter bescherming van de kwaliteitsverflaag.

**8.** Stof dat zich heeft verzameld op de condensator die zich aan de achterkant van het apparaat bevindt, moet één keer per jaar worden verwijderd met een stofzuiger.

**9.** Deurafdichtingen regelmatig controleren om er zeker van te zijn dat ze schoon en vrij van voedseldeeltjes zijn.

**10.** Het apparaat nooit:

- Schoonmaken met ongeschikt materiaal, bijvoorbeeld op aardolie gebaseerde producten.
- Op geen enkele manier blootstellen aan hoge temperaturen.
- Schuren, poetsen, enzovoort met schuurmiddelen.

**11.** Verwijderen deksel van zuivelproductenvak en deurvak:

- Om het deksel van het vak voor de zuivelproducten te verwijderen, tilt u eerst het deksel ongeveer 2,5 centimeter op en trekt u het weg vanuit de zijkant waar zich een opening in het deksel bevindt.
- Om een deurvak te verwijderen, verwijdert u eerst de gehele inhoud en vervolgens drukt u het deurvak eenvoudig omhoog vanaf de bodem.

**12.** Controleer regelmatig of de speciale plastic bak voor het opvangen van dooiwater aan de achterkant van het apparaat schoon is. Als u de bak wilt verwijderen om deze te reinigen, voert u de volgende instructies uit:

- Schakel de spanning op de wandcontactdoos uit en trek de stekker uit het stopcontact.
- De veerklem op de compressor voorzichtig ombuigen met behulp van een buigtang, zodat de bak kan worden verwijderd.
- De bak optillen.
- De bak schoonmaken en afdrogen.
- Weer in elkaar zetten waarbij u de instructies in omgekeerde volgorde uitvoert.

**13.** Om een la te verwijderen, trekt u deze zo ver mogelijk naar voren. Vervolgens kantelt u de la naar boven en trekt u de la er helemaal uit.**Wat wel en wat niet mag**

- Wel- Het apparaat regelmatig schoonmaken en ontdoeien (zie "Ontdoeien").
- Wel- Rauw vlees en gevogelte onder gekookte levensmiddelen en zuivelproducten plaatsen.
- Wel- Niet-eetbare bladeren van groenten afhalen en eventueel aanwezig vuil afvegen.
- Wel- Sla, kool, peterselie en bloemkool aan de stronk/steel laten zitten.
- Wel- Kaas eerst in vetvrij papier wikkelen en vervolgens in een plastic zak doen, waarbij u de lucht zo goed mogelijk verwijdert. Voor de beste resultaten moet u de kaas een uur voor het eten uit het koelgedeelte halen.
- Wel- Rauw vlees en gevogelte losjes in plastic- of aluminiumfolie wikkelen. Dit voorkomt uitdroging.
- Wel- Vis en slachtafval in plastic zakjes verpakken.
- Wel- Levensmiddelen met een sterke geur of voedsel dat kan uitdrogen in plastic zakken of aluminiumfolie verpakken, of in een luchtdichte doos bewaren.
- Wel- Brood goed inpakken om het vers te houden.
- Wel- Witte wijn, bier, pils, en mineraalwater koelen voor het serveren.
- Wel- De inhoud van de vriezer regelmatig controleren.
- Wel- Levensmiddelen zo kort mogelijk bewaren en de datum die staat vermeld achter "Ten minste houdbaar tot" in acht nemen.
- Wel- In de winkel gekochte diepvriesproducten bewaren in overeenstemming met de instructies op het pak.
- Wel- Altijd verse levensmiddelen van een goede kwaliteit kiezen en voor het invriezen controleren of ze goed schoon zijn.
- Wel- Verse levensmiddelen voor het invriezen in kleine porties verpakken zodat ze snel kunnen worden bevroren.
- Wel- Alle levensmiddelen in aluminiumfolie of speciale diepvrieszakjes verpakken en alle lucht verwijderen.
- Wel- Ingevroren levensmiddelen onmiddellijk na het kopen verpakken en zo snel mogelijk in de vriezer plaatsen.

- Wel-* Levensmiddelen in het koelgedeelte laten ontdooien.
- Niet-* Bananen in het koelgedeelte bewaren.
- Niet-* Meloenen in de koelkast bewaren. Meloenen mogen alleen kort worden gekoeld wanneer ze zijn verpakt, zodat de geur de andere levensmiddelen niet aantast.
- Niet-* De roosters met een beschermend materiaal bedekken dat de circulatie van lucht kan verhinderen.
- Niet-* Giftige en andere gevaarlijke stoffen in het apparaat bewaren. Het apparaat is bedoeld voor het opslaan van eetbare levensmiddelen.
- Niet-* Levensmiddelen consumeren die gedurende een zeer lange tijd in de koelkast zijn bewaard.
- Niet-* Gekookte en verse levensmiddelen bewaren in dezelfde doos. Ze moeten afzonderlijk worden verpakt en bewaard.
- Niet-* Ontdooiende levensmiddelen of voedselsappen op andere levensmiddelen laten druipen.
- Niet-* De deur lang open laten staan. Hierdoor verbruikt het apparaat meer stroom en het veroorzaakt overmatige ijsvorming.
- Niet-* Scherpe voorwerpen, zoals messen en vorken, gebruiken voor het verwijderen van ijs.
- Niet-* Warme levensmiddelen in het apparaat plaatsen. Laat deze eerst afkoelen.
- Niet-* Met vloeistof gevulde flessen of afgesloten blikken met koolzuurhoudende vloeistoffen in de vriezer leggen, omdat ze uit elkaar kunnen barsten.
- Niet-* De maximum vrieslading overschrijden bij het invriezen van verse levensmiddelen.
- Niet-* Kinderen ijs en waterijs direct uit de vriezer geven. De lage temperatuur kan de lippen 'verbranden'.

- Niet-* Mousserende drinkwaren invriezen.
- Niet-* Bevroren en vervolgens ontdooide levensmiddelen bewaren; deze moeten binnen 24 uur worden gegeten of worden gekookt en opnieuw ingevroren.
- Niet-* Producten met natte handen uit de vriezer halen.halen

## Problemen oplossen

Als het apparaat niet werkt wanneer het ingeschakeld is, controleert u het volgende:

- Is de stekker correct in de wandcontactdoos geplaatst en is de stroomtoevoer ingeschakeld? (Om de stroomtoevoer naar de wandcontactdoos te controleren, sluit u een ander apparaat aan)
  - Is de zekering gesprongen, of de hoofdschakelaar uitgeschakeld?
  - Is de temperatuurknop correct ingesteld?
  - Is de bedrading van de nieuwe stekker correct? (Indien u de gemonteerde, voorgevormde stekker hebt vervangen)
- Wanneer het apparaat na deze controles nog niet werkt, neemt u contact op met de winkel waar u het apparaat hebt gekocht. Verzeker u ervan dat de hiervoor genoemde controles zijn uitgevoerd, omdat er kosten worden berekend als er geen storing wordt gevonden.



## De deuren omdraaien (Afbeelding 7)

- 1- De spanning op de wandcontactdoos uitschakelen en de stekker eruit halen.
- 2- Alle levensmiddelen, losse onderdelen en hulpstukken uit het apparaat en de deurvakken verwijderen.
- 3- De bouten losdraaien en het middelste scharnier verwijderen terwijl u de deuren ondersteunt. **(1)**
- 4- De koelkastdeur uit de bovenste scharnier verwijderen door de deur naar beneden te laten glijden en naar voren te trekken. **(2)**
- 5- De vriezerdeur verwijderen door deze omhoog te trekken. **(3)**
- 6- De plastic beschermingen van de bovenste sierstrip aan de voorkant verwijderen. **(4)**
- 7- De bouten van het bovenste scharnier losdraaien en het bovenste scharnier verwijderen. **(5)**
- 8- De pennen naar de andere zijde verplaatsen. **(6)**
- 9- Verwijder de onderste sierstrip aan de voorkant. **(7)**
- 10- Het apparaat voorzichtig achterover leggen. **(8)**  
(Wellicht met de hulp van iemand anders)
- 11- De stelvoetjes aan de linkervoorzijde losdraaien en verwijderen. **(9)**
- 12- Het onderste scharnier losdraaien en verwijderen. **(10)**
- 13- De plastic bescherming verwijderen en de bijgeleverde tapbout op de andere zijde monteren. **(11)**
- 14- De middelste scharnierbus op de koelkastdeur losschroeven en verwijderen. **(12)**
- 15- De bijgeleverde nieuwe middelste scharnierbus op de andere zijde vastschroeven. **(13)**
- 16- De scharnierbus en de tapbout naar de vriezerdeur verplaatsen. **(14)**
- 17- De onderste scharnierbus losdraaien en verplaatsen. **(15)**
- 18- De bout van de onderste scharnierpen losschroeven. Verplaats de pen naar het andere gaatje van de scharnier en draai de bout vast in de nieuwe positie. **(16)**
- 19- Het onderste scharnier en de stelvoetjes monteren en de schroeven vastdraaien. **(17)**
- 20- De plastic tapbout verplaatsen naar de andere kant van de onderste sierstrip aan de voorkant. **(18)**
- 21- De onderste sierstrip aan de voorkant op het onderste scharnier monteren. Monteer ook de stelvoetjes. **(19)**
- 22- Het bovenste scharnier 180° draaien. De scharnierpen losschroeven en deze op de andere zijde weer vastdraaien **(20)**
- 23- Het bovenste scharnier monteren en de bouten vastdraaien. **(21)**
- 24- De plastic bescherming op de bovenste sierstrip aan de voorkant monteren. **(22)**
- 25- De vriezerdeur in het onderste scharnier plaatsen en aan de kast bevestigen. **(23)**
- 26- Het middelste scharnier op de vriezerdeur plaatsen **(24)** en de koelkastdeur voorzichtig tussen de bovenste en middelste scharnieren plaatsen. **(25)**
- 27- Het middelste scharnier monteren. De deuren bijstellen en de bouten vastdraaien. **(26)**
- 28- Het apparaat voorzichtig weer rechtop zetten (wellicht met de hulp van iemand anders) en de voetjes aan de voorkant bijstellen.
- 29- De plastic doppen op de deuren verwijderen. De deurhandgrepen losschroeven. De deurhandgrepen naar de andere zijde verplaatsen. De schroeven vastdraaien en de plastic doppen weer aanbrengen. **(27)**
- 30- Alles weer in het apparaat plaatsen, ook de losse onderdelen en hulpstukken.
- 31- Ten minste 4 uur wachten met inschakelen zodat het apparaat zich kan herstellen.